

Abschnitte

Die Primus Konfiguration gliedert sich in mehrere Abschnitte z.T. mit Unterabschnitten. Der prinzipielle XML-Aufbau eines Abschnitts ist im [Glossar](#) beschrieben. Alle Abschnitte müssen sich innerhalb des [Stammelements](#) befinden.

Folgende Abschnitte gibt es:

Name	Pflicht	Beschreibung
IncludeConfigLayers	Nein	Liste der beim Start dazu zu linkenden <code>.CFGLAYER.CFG</code>
SearchServiceDB	Ja	Verbindung zum zentralen primussearchservice
ReplicationService	Nein	Definiert den Dienst und den Standort für die replikation
FileAccessManagementServer	Nein	Verbindung zum fileaccessmanager
Folder_Paths	Ja	Definiert alle Daten- und Konfigurationsverzeichnisse
reletionshipsparentchild_by_id	Nein	Definiert die Parent Child Zuordnung über unterschiedliche datacontext hinweg
subfiles	Nein	Definiert zu anderen Dateien zugehörige Dateien (z.B. <code>.CFG</code> zu jeder Solid Edge Baugruppe)
datacontext	Nein	Definiert für bestimmte Folder_Paths abweichende GUI Konfigurationen
AddIns	Nein	Für Primus zur Verfügung stehende externe Erweiterungen
JobServer	Nein	Ablagepfad für Jobs, Jobserver Host und Timer
xml_datatemplates	Nein	Definition für den Aufbau von Daten-XML
GUI	Ja	In diesem Abschnitt wird die Primus Oberfläche konfiguriert
Options	Ja	Globale Einstellungen für das Primus Framework
StatusWorkflow_Settings	Nein	Definition der möglichen Workflowstatus
Templates	Nein	Vorlagen für das neu Anlegen von Dateien durch Primus
Lists	Nein	Definition der Listen für Combobox und Listbox Elemente der GUI

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:abschnitte&rev=1675857672>

Last update: **2023/02/08 12:01**

