

Kopieren mit Komponenten

Dieser Befehl wird benutzt um Baugruppen und die beinhalteten Einzelteile zu kopieren. Innerhalb der Session können Einzelteile aus dem Vorgang ausgeschlossen werden.



From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen

Permanent link:

https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:kopieren_mit_komponenten&rev=1659703190

Last update: 2023/02/08 12:01

