

PrimusSEAddin

Das **PrimusSEAddin** ist ein Addin für [Solid Edge](#). Damit stehen in der Solid Edge Oberfläche verschiedene Funktionen zur Verfügung, das Addin führt aber auch bestimmte Hintergrundoperationen aus, wenn der Anwender z.B. das aktive Dokument öffnet oder eine Datei schließt. Das Addin Verzeichnis lautet `\Resources\AppInterfaces\SolidEdge\AddIn`. Zur Konfiguration des Addins wird die [XML](#)-Datei `PrimusSEAddIn.xml` verwendet.

Konfiguration

Das [Stammelement](#) ist `PrimusSEAddIn_Settings` und hat folgende Attribute.

Attribut	Wert	Beschreibung
<code>checkwriteaccess</code>	0/1	Gibt an ob beim Öffnen einer Datei auf Schreibschutz geprüft wird. Ist nur in Verbindung mit dem FileAccessManager nötig.
<code>saveoccurrences_onsave</code>	0/1	Klärungsbedarf
Nur für die Replikation von Bedeutung		
<code>location</code>	<STANDORT>	Gibt den Namen des Standortes an, mit dem der Client verbunden ist. Muß mit einem der Standorte des PrimusReplicationService übereinstimmen
<code>reserv_onopen_cond</code>	<BEDINGUNG>	Eine Bedingung die Angibt ob eine Datei beim öffnen automatisch reserviert werden soll
<code>reserv_sestatus</code>	0 - Verfügbar	Gibt an welcher Status in der Solid Edge Datei durch die Reservierung gesetzt werden soll
	1 - In Arbeit	
	2 - Wird geprüft	Weitere in Solid Edge mögliche Status sind hier nicht sinnvoll
<code>removereserv_onclose</code>	0/1	Gibt an ob die beim öffnen automatisch gesetzte Reservierung beim schließen auch zurück gesetzt werden soll. Eine vorher manuell gesetzte Reservierung würde nicht zurück gesetzt werden

BOM

[Klärungsbedarf](#)

Siehe auch

- [PrimusReplicationService](#)

[Klärungsbedarf](#), [Replikation](#), [Addin](#), [Konfigurations-XML](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primusseaddin&rev=1659703178>

Last update: **2023/02/08 12:01**

