

# prmElementsNewVersion

Mit dem Menübefehl **prmElementsNewVersion** werden neue Revisionen von Dokumenten erstellt.

## Attribute

Attribut	Wert	Funktion
enabled	<b>Bedingung</b>	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	<b>TRUE</b>	Aktiv
	<b>FALSE</b>	Inaktiv
icon	<b>newversion</b>	Pfad zum <b>Icon</b> (optional)
parameter	<b>0</b>	Ohne Komponenten
	<b>1</b>	Mit Komponenten
	<b>2</b>	Mit Zeichnungen (und Komponenten?) <b>Klärungsbedarf</b>
text	<b>\$Primus.MNU_ELEM_NEW_VERSION</b>	Interfacetext für den Menüeintrag
visible	Bedingung	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	<b>TRUE</b>	Sichtbar
	<b>FALSE</b>	Unsichtbar

( Primus Standardwerte in **Fett.**)

## Bedingungen

Damit der Befehl genutzt werden kann, sollten folgende **Bedingungen** geprüft werden. Ob der Befehl sichtbar oder aktiv ist, ist dabei unerheblich.

Bedingung	Funktion
<b>\$(Workflow.newversioncond)</b>	Prüft ob die Bedingung für eine neue Version erfüllt ist
<b>CALL(IsProjectActive)</b>	Ist der aktiv gewählte Knoten „Project“
<b>\$(Condition.isSEDDraft)</b>	Bei neuer Version ohne Komponenten zum Beispiel

## Siehe auch

- [prmElementsRemoveNewestVersion](#)

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Workflow](#)

From:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmelementsnewversion&rev=1659703171>

Last update: **2023/02/08 12:01**



