

ReservationCall

Im Eintrag **ReservationCall** im Abschnitt [Public](#) wird verwendet um zu steuern wie der Status einer [Solid Edge](#) Datei, bei manueller Reservierung in Primus, gesetzt werden soll.

Beispiel

```
<ReservationCall  
condition="($(Condition.isSEDocument))AND'#(WorkflowStatus)==001'"  
set="SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath 1"  
remove="SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath 0" />
```

Reservierung in Primus ohne Solid Edge Statusänderung

Es ist möglich den Status in Solid Edge nicht zu setzen aber trotzdem die Primus Reservierung zu setzen.

```
<PrimusSEAddIn_Settings reserv_sestatus="0" <ReservationCall condition="0"  
set="" remove=""
```

Dabei wird einfach beim Versuch eine reservierte Datei von einem anderen Benutzer zu öffnen der Windows-Schreibschutz gesetzt. ¹⁾

Siehe auch

- [PrimusSEAddIn](#)

Public

¹⁾

Diese Beschreibung stammt Original so von CADAdapt

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:reservationcall&rev=1741970273>

Last update: **2025/03/14 16:37**

