

# seUpdateWeight

Der Menübefehl **seUpdateWeight** des **SEInterface Addins** aktualisiert das Gewicht der selektierten Dokumente. Falls das Gewicht einer **Solid Edge** Datei nicht bei jedem Speichern aktualisiert werden soll, kann dies manuell aus dem Menü heraus aufgerufen werden. Der Befehl kann aber auch aus einem **Workflow** mittels **Call** aufgerufen werden, benötigt dann aber einen Parameter für das zu verarbeitende Dokument.

## Attribute

Der Befehl benötigt dazu die Defintion folgender Attribute im **Abschnitt Public**.

| Attribut           | Wert            | Funktion   |
|--------------------|-----------------|--|
| writexmlcond       | 0/1             | Definiert ob das Aktualisieren des Gewichts automatisch beim Speichern erfolgen soll <sup>1)</sup> |
| UpdateWeightField  | <DATENFEDL>     | Definiert das Datenfeld in dem das Gewicht gespeichert werden soll                                 |
| UpdateWeightFormat | kg (#,###0.000) | Definiert die Zahlendarstellung des Gewichts   |

## Beispiel

Aufruf als Menübefehl:

```
<seUpdateWeight addin="SEInterface" visible="'$(Condition.isSEDocument)'"
enabled="TRUE" parameter="" text="Gewicht aktualisieren" icon="" />
```

Aufruf während eines **Workflows** mittels **Call**

```
<Call method="SEInterface.seUpdateWeight" parameter="%FILEPATH%"
condition="'$(Condition.isSEDocument)'" />
```

1)

SEAddIn Save-Event

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:seupdateweight&rev=1687268396>

Last update: **2023/06/20 13:39**

