

parentsrefscheck

Bei **parentsrefscheck** handelt es um ein Attribut des Tags [Folder_Paths](#) der Primus Konfigurationsdatei. Dieses Attribut legt fest wie Primus beim Aktualisieren von Parentreferenzen verfahren soll. Drück man bei aktiven Komponentenfenster die Taste F5 dann wird in alle Bauteile dieser Baugruppe der Link auf diese Baugruppe unter <RefParents> überprüft bzw. eingetragen. Gleichzeitig werden alle anderen <RefParents> dieses Teil ebenfalls geprüft, in dem in den jeweiligen XML kontrolliert wird, ob unter <RefChildren> dieses Teil auch aufgelistet ist. Dieses Vorgehen kostet Zeit hält aber die Datenbank konsistent und bereinigt Fehler selbsttätig.

Werte

Das Attribut kann folgende Werte annehmen.

Wert	Funktion
0	Keine Aktualisierung aller <RefParents> Einträge
1	Aktualisiert alle <RefParents> automatisch

Wenn das Attribut nicht angegeben ist, dann ist der Defaultwert 1.

Siehe auch

- [checkiswriteable_directory](#)
- [checkwriteaccess](#)
- [watchactivatedir](#)

[Attribut, Primus Datenbank](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:parentsrefscheck>

Last update: **2023/02/08 12:01**

