

prmElementsNewVersion

Mit dem [Menübefehl](#) **prmElementsNewVersion** werden neue Revisionen von Dokumenten erstellt.

Attribute

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon	newversion	Pfad zum icon (optional)
parameter	0	Ohne Komponenten
	1	Mit Komponenten
	2	Mit Zeichnungen (und Komponenten?) Klärungsbedarf
text	\$Primus.MNU_ELEM_NEW_VERSION	interfacetext für den Menüeintrag
visible	Bedingung	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

(Primus Standardwerte in **Fett**.)

Bedingungen

Damit der Befehl genutzt werden kann, sollten folgende [Bedingungen](#) geprüft werden. Ob der Befehl sichtbar oder aktiv ist, ist dabei unerheblich.

Bedingung	Funktion
\$(Workflow.newversioncond)	Prüft ob die Bedingung für eine neue Version erfüllt ist
CALL(isprojectactive)	Ist der aktiv gewählte Knoten „Project“
\$(Condition.isSEDraft)	Bei neuer Version ohne Komponenten zum Beispiel

Siehe auch

- [prmElementsRemoveNewestVersion](#)

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Workflow](#)

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmelementsnewversion&rev=1659713327>

Last update: **2023/02/08 12:01**



