

prmElementsNewVersion

Mit dem Menübefehl **prmElementsNewVersion** werden neue Revisionen von Dokumenten erstellt.

Attribute

| Attribut | Wert | Funktion |
|-----------|--------------------------------------|---|
| enabled | Bedingung | Steuert ob der Befehl aktiv ist |
| | TRUE | Aktiv |
| | FALSE | Inaktiv |
| icon | newversion | Pfad zum icon (optional) |
| parameter | 0 | Ohne Komponenten |
| | 1 | Mit Komponenten |
| | 2 | Mit Zeichnungen (und Komponenten?) Klärungsbedarf |
| text | \$Primus.MNU_ELEM_NEW_VERSION | interfacetext für den Menüeintrag |
| visible | Bedingung | Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist |
| | TRUE | Sichtbar |
| | FALSE | Unsichtbar |

(Primus Standardwerte in **Fett.**)

Bedingungen

Damit der Befehl genutzt werden kann, sollten folgende **Bedingungen** geprüft werden. Ob der Befehl sichtbar oder aktiv ist, ist dabei unerheblich.

| Bedingung | Funktion |
|------------------------------------|--|
| \$(Workflow.newversioncond) | Prüft ob die Bedingung für eine neue Version erfüllt ist |
| CALL(isprojectactive) | Ist der aktiv gewählte Knoten „Project“ |
| \$(Condition.isSEDraft) | Bei neuer Version ohne Komponenten zum Beispiel |

Siehe auch

- [prmElementsRemoveNewestVersion](#)

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Workflow](#)

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmelementsnewversion&rev=1659713327>

Last update: **2023/02/08 12:01**



