

seUpdatePropertiesByPath

Mit dem Befehl **seUpdatePropertiesByPath** des [SEInterface Addin](#), kann eine [solid_edge](#) Datei mittels Angabe eines Pfad und Dateinamens geöffnet und aktualisiert werden. Der Aufruf kann mittels [Call](#) z.B. im Rahmen eines [Workflows](#) erfolgen.

Liste der Parameter

Der Funktion müssen folgende Parameter, durch | getrennt, in der angegebenen Reihenfolge übergeben werden.

Parameter	Funktion
1 Dokumentpfad	Pfad des Dokuments, z.B. %FILEPATH%
2 Parameter 1	Muß den Wert 1 haben Klärungsbedarf
3 Parameter 2	Optionaler Parameter, wenn mit 0 angegeben, wird die Datei nicht geschlossen. Dies muß dann mittels seCloseAndSave erfolgen

Beispiel

Im gezeigten Beispiel wird im Rahmen der [PostCalls](#) eines Workflows eine Solid Edge Zeichnungsdatei (Draft) geöffnet aktualisiert und nicht geschlossen. Dadurch ist es möglich mit weiteren PostCalls z.B. [seExportJobByPath](#) Exportformate auszugeben ohne die Datei erneut öffnen zu müssen.

```
<Call method="SEInterface.seUpdatePropertiesByPath"  
parameter="%FILEPATH%|1|0" condition="$(Condition.isSEDraft)" />
```

[SEInterface](#), [Addin](#), [Befehl](#), [Workflow](#), [Status](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:seupdatepropertiesbypath&rev=1659713330>

Last update: **2023/02/08 12:01**

